





TOUCHSMART⁶



662953-SJ1




1



- EN** Grounded connection or connection to surge protector is recommended.
- TC** 建議使用接地線或連接至避雷保護器。
- SC** 建议连接地线或电涌保护器。
- KO** 접지 연결 또는 급전압 보호기 연결을 권장합니다.
- JP** アースされた電源コンセントへ接続するか、サージ保安器へ接続することをおすすめします。
- ID** Disarankan menggunakan sambungan ke ground atau sambungan ke pelindung listrik.

2



or
或
或
또는
または
atau



3



or
或
或
또는
または
atau



- EN** Router and Internet access are required and sold separately.
- TC** 所需的路由器和網際網路，皆為另行販售。
- SC** 需要使用路由器并访问 Internet，相应设备需要单独购买。
- KO** 라우터와 인터넷이 필요하며 별도 판매됩니다.
- JP** ルーターの設置およびインターネットへの接続が必要です（別途購入および契約が必要となる場合があります）。
- ID** Dibutuhkan akses Internet dan router yang dijual secara terpisah.

4



www.hp.com/support